

## Petunjuk Pengoperasian Alat (Noodle Maker)



Nama alat: Ardin Noodle Maker 2in1 ARD-NM4

Spesifikasi:

- Type : ARD-NM4
- Kapasitas adonan: 500 gr
- Listrik : 260 watt, 220V
- Jumlah cetakan : 13 pcs
- Dimensi : 35x19x26 cm
- Berat : 5,7 kg

Cara penggunaan:

1. **Pastikan alat bersih dan kering.** Cuci semua bagian yang bersentuhan dengan adonan sebelum digunakan.
2. **Pilih cetakan mie.** Pilih cetakan mie yang sesuai dengan bentuk mie yang Anda inginkan.
3. **Masukkan bahan-bahan.** Masukkan bahan-bahan adonan ke dalam wadah pencampur alat.
4. **Mulai pencampuran.** Nyalakan alat dan biarkan alat mencampur adonan hingga kalis. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa menit. (Pastikan adonan memiliki konsistensi yang tepat. Adonan yang terlalu kering akan sulit dicetak, sedangkan adonan yang terlalu basah akan menghasilkan mie yang lengket. Jika mie lengket saat keluar dari cetakan, tambahkan sedikit tepung pada adonan.)
5. **Pasang cetakan mie.** Setelah adonan kalis, pasang cetakan mie yang telah Anda pilih.
6. **Mulai pencetakan mie.** Nyalakan kembali alat dan biarkan alat mencetak mie. Mie akan keluar secara otomatis melalui cetakan.
7. **Potong mie.** Potong mie sesuai dengan panjang yang Anda inginkan.
8. **Taburi dengan tepung.** Taburi mie dengan tepung agar tidak lengket.

Cara membersihkan:

1. **Cabut Daya:** Pastikan alat dalam keadaan mati dan cabut kabel daya dari stopkontak sebelum memulai pembersihan.
2. **Bongkar Bagian-bagian yang Dapat Dilepas:** Lepaskan semua bagian yang dapat dilepas, seperti cetakan mie, mangkuk adonan, dan bagian-bagian lain sesuai dengan petunjuk manual.
3. **Bersihkan Bagian-bagian dengan Air Hangat dan Sabun:**
  - Cuci semua bagian yang dilepas dengan air hangat dan sabun cuci piring yang lembut.
  - Gunakan spons atau kain lembut untuk menghilangkan sisa adonan yang menempel.
  - Untuk sisa adonan yang membandel, rendam bagian-bagian tersebut dalam air hangat selama beberapa menit sebelum dicuci.
4. **Bersihkan Bagian Utama Mesin:**
  - Lap bagian utama mesin dengan kain lembap yang telah dibasahi dengan air sabun.
  - Hindari membasahi bagian motor atau komponen listrik lainnya.
  - Gunakan sikat kecil atau cotton bud untuk membersihkan sela-sela atau bagian yang sulit dijangkau.
5. **Bilas dan Keringkan:**
  - Bilas semua bagian dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun.
  - Keringkan semua bagian secara menyeluruh dengan kain kering atau biarkan mengering di udara terbuka sebelum merakit kembali.
6. **Rakitan Kembali:** Setelah semua bagian benar-benar kering, rakit kembali alat sesuai dengan petunjuk manual.
7. **Pembersihan Cetakan:** Cetakan mie biasanya memiliki lubang-lubang kecil, pastikan tidak ada sisa adonan yang menyumbat. gunakan sikat kecil untuk membersihkannya.

Nb.

1. Jangan gunakan bahan pembersih abrasif atau bahan kimia keras, karena dapat merusak permukaan alat.
2. Jangan merendam bagian motor atau komponen listrik dalam air.
3. Bersihkan alat segera setelah digunakan untuk mencegah sisa adonan mengering dan sulit dibersihkan.
4. Perhatikan buku panduan yang tersedia dalam paket pembelian, karena setiap merk atau model memiliki cara perawatan yang mungkin sedikit berbeda.